



# スーパーマグネットレストの調整方法


(ピンテンション可変タイプとして使用の場合)



レストピンの角度(高さ)を調整したい場合にはB: レストピン調整ボルトを動かすことによりマグネットベースの角度を変化させることができます。



スーパーマグネットレストではスプリングの変わりにマグネットの反発力を利用してレストピンのテンションを変化させます。そのため、衝撃による金属疲労や熱変化によるテンションの不安定動作を防ぐことが可能になっています。  
小型スパナを利用してA: マグネット調整ボルトの位置を変化させてレストピンを好みのテンションに調整して下さい。



センターショットの調整やチューニングのプロセスでレストピンの左右調整が必要な場合には調整ノブの固定ナットを緩めC: 左右調整ノブを回転させて下さい。

## 左用への変換

入れ替え替えてください。  
マグネットピンを組み替える時は  
左用に替えてください。  
マグネットピンを組み替える時は  
左用に替えてください。  
マグネットピンを組み替える時は  
左用に替えてください。  
マグネットピンを組み替える時は  
左用に替えてください。



レストピン固定ボルトを緩めて  
レストピンを180度回転させて下さい。



前後のベース固定ボルトを  
緩めてマグネットベースの  
裏表を変更して下さい。